



Manual de instrucciones

Termómetro e higrómetro

Descripción de teclas



Características técnicas sensor temperatura e higrómetro

Sonda incorporada	-40~80°C	Tensión	5V 1A
Rango de humedad	0~99.9%RH	Operatividad en humedad	5~95%RH
Precisión temperatura	+0.3°C	Peso	1.5 kg
Precisión humedad	±2%RH	Medidas:	390*280*30 mm
Voltaje	5V1A		

Calibración

Para calibrar el termómetro e higrómetro mantener pulsados los botones de flecha arriba (↑) y flecha abajo (↓) durante 3 segundos a la vez. Una vez accedido al menú de opciones seleccionar mediante la flecha arriba (↑) o (↓) abajo y pulsar la tecla intro (←) para escoger el ajuste que queremos. Podremos escoger los parámetros deseados mediante las teclas de flecha arriba y abajo. Una vez elegido, pulsamos intro (←) para guardar la configuración.

	Función	Rangos	Por defecto	Observación
ICE	Corrección de la temperatura	-10.0 – 10.0°C	0,0	Incrementa/reduce el valor de la temperatura
2HE	Corrección de humedad	-20.0-20.0%RH	0,0	Incrementa/reduce el valor de la humedad
3DF	Restaurar valores de fabrica	ON/OFF	OFF	Restaura los parámetros por defecto
4FE	Número de la versión			

Configuración de funciones

	Función	Rangos	Por defecto
ICE	Máximo de la alarma de temperatura	(Valor máximo de la alarma de temperatura+1) 125°C	80
2CL	Mínimo de la alarma de temperatura	(Valor mínimo de la alarma de temperatura -1) -40°C	-40
3HE	Máximo de la alarma humedad	(Valor máximo de la alarma de temperatura+1) 99%RH	999
4HL	Mínimo de la alarma de humedad	(Valor mínimo de la alarma de temperatura-1) 0.1%RH	1.0
SAL	Interruptor de la alarma		OFF
6E1	Ajuste de año		6E1
7E2	Ajuste de mes		7E2
8E3	Ajuste de día		8E3
9E4	Ajuste de hora		9E4
0E5	Ajuste de minutos		0E5