




**Pulsante a chiave PC12 Cod. 6606500000009**  
**Key switch PC12 Cod. 6606500000009**  
**Bouton à clé PC12 Cod. 6606500000009**  
**Schlüsseltaster PC12 Cod. 6606500000009**  
**Selector de ilave PC12 Cod. 6606500000009**

Vista posteriore - Rear view - Vue arrière -  
Ansicht Rückseite - Vista trasera



C= Comune - Common - Commun - gemeinsamer Leiter - Común

N.O.= Contatto normalmente aperto, da collegare con l'ingresso di Start dell'apparecchiatura.  
Normally open contact to be connected to the Start input of the device.  
Contact normalement ouvert, à relier avec l'entrée de marche du dispositif.  
Arbeitskontakt, an den Starteingang der Steuerung anzuschließen.  
Contacto normalmente abierto para conectar con la entrada de Start del equipo.

N.C.= Contatto normalmente chiuso, da collegare con l'ingresso di Stop dell'apparecchiatura.  
Normally closed contact to be connected to the stop input of the device.  
Contact normalement fermé, à relier avec l'entrée d'arrêt du dispositif.  
Ruhekontakt, an den Stopeingang der Steuerung anzuschließen.  
Contacto normalmente cerrado para conectar con la entrada de Stop del equipo.